

PXB, Commando és RedBack nyílpisztolyok használati utasítása

Az íjkart helyezze be az íjtest első részén található részbe, majd húzza be a biztosító csavart. Ügyeljen arra, hogy az alátétek pontosan abban a sorrendben és helyen legyenek elhelyezve, ahogy a termékhez adott összeszerelési lapon látható. Külön figyeljen rá, hogy a biztosító csavar a fém alátétet nyomja, valamint, hogy a műanyag alátétek közvetlenül érintkezzenek az íjkarral. Az íjkarok végére helyezze fel a védő gumi íjkar végeket, majd helyezze fel az ideget.

A nyílpuskát a tus végén lévő felhúzó karral tudja megfeszíteni. Nyomja le a biztosítékot, majd feszítse lefelé a felhúzó kart miközben másik kezével szorosan tartja az íjpuska elejét. Addig nyomja lefelé a kart, amíg meg nem hallja a kattánást, hogy az ideg az elsütőszerkezetbe ugrott. Minden felhúzáskor a nyílpisztoly automatikusan bebiztosított állapotba kerül. Helyezze be a nyílveesszőt a kifutósín vájatába és nyomja egészen hátra az elsütőszerkezetig. Lövés előtt a nyílpisztolyt ki kell biztosítani.



Biztonsági előírások

1. Soha ne süsse el üresen. Üreslövés (nyílvessző vagy golyó nélkül) esetén a nyílpisztoly végzetesen károsodik, és rendkívül balesetveszélyes. Üreslövés esetén a garancia érvényét veszti.
2. Csak a nyílpisztolyhoz ajánlott nyílvesszőket és golyókat használja. A túl könnyű nyílvessző ugyan úgy károsítja a nyílpisztolyt, mint az üreslövés.
3. Felhúzott és betöltött nyílpisztollyal csak céltáblára célozzon. Fokozottan ügyeljen, hogy a céltábla környékén, vagy mögött, valamint a lövés irányában ne legyen harmadik személy.
4. Mindig gondoljon rá, hogy a nyílpisztoly halálos fegyver! Sose adja gyerek kezébe.
5. Felhúzáskor és lövéskor ügyeljen, hol tartja az ujjait, nehogy becsípődjenek. Balesetveszélyes.
6. Az ideget minden 50 lövés után waxolni kell. Ugyancsak minden 5 -10 lövés után ajánlott a kifutósín megkenése, hogy óvja a középbandázs élettartamát. Amennyiben az ideg rojtozni kezd, illetve feslik, azonnal cserélni kell.
7. Sose lőjön görbe, vagy sérült vesszőkkel. Az alumínium vesszőknél rendszeresen ellenőrizze, hogy egyenesek –e, a karbon vesszőken pedig ügyeljen a repedésekre. A sérült vesszőt azonnal tegye félre. Fa vesszők használata tilos.
8. Használat előtt mindig ellenőrizze a nyílpuska alkatrészeit, nincs –e valami kilazulva, illetve, nem –e hiányzik valami. Előzze meg a sérülést, balesetet.
9. Ne feledje, a nyílpuska a mechanikus fegyverek kategóriájába tartozik, használata csak 18 éven felüli személyeknek megengedett.